

TM **SANTI** |  | **Diving Equipment**

SmartSeals

Instrukcja montażu



I. W skład zestawu Smart Seals wchodzi:

1. Część gumowa wklejona w rękaw skafandra z zewnętrzną osłoną
2. Manszeta lateksowa lub silikonowa – do wyboru
3. Poliuretanowa blokada wewnętrzna

II. Zalety i zastosowanie systemu Smart Seals:

1. System Smart Seals pozwala na samodzielną wymianę manszet w dowolnej chwili, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi i kleju. System zastępuje standardowe wklejenie manszety w rękaw skafandra.
2. System Smart Seals wykonany jest z odpornych na warunki środowiskowe materiałów. Dodatkowo cały system jest elastyczny, co przekłada się na łatwość ubierania skafandra oraz sprawia, że jest on prawie niewyczuwalny podczas nurkowania.
3. System Smart Seals współpracuje z dowolnymi manszetami lateksowymi lub silikonowymi dostępnymi na rynku. Manszeta nie musi być w żaden sposób przerabiana, czy modyfikowana - kupujesz i zakładasz.
4. System Smart Seals zabezpieczony jest dodatkowym gumowym mankietem, który zabezpiecza manszetę przed uszkodzeniami oraz nadaje mankietom w suchym skafandrze unikalny wygląd.
5. W systemie Smart Seals istnieje możliwość zamontowania suchych rękawic zamiast manszet. Należy wziąć pod uwagę fakt, że rękawice będą zamontowane do rękawa „na stałe”.
6. Instrukcja wideo dostępna na naszej stronie internetowej.

III. Instrukcja montażu:

1. Odwiń gumową osłonę mankietu.



2. Nałóż wybraną manszetę na wewnętrzny pierścień blokujący.



III. Instrukcja montażu:

3. Przelóż manszetę do wewnątrz pierścienia, aby umożliwić łatwiejsze dopasowanie w mankiecie.



4. Złóż wewnętrzny pierścień blokujący z manszetą na pół. Umieść go wewnątrz pierścienia wklejonego w mankiet skafandra, w taki sposób aby wgłębienie wpasowało się w o-ring na gumowym mankiecie.



III. Instrukcja montażu:



5. Po dopasowaniu i ułożeniu wewnętrznego pierścienia, dociśnij go tak, aby równo wpasował się we wklejony pierścień wewnętrzny. Upewnij się, że manszeta z wewnętrznym pierścieniem prawidłowo i równo wpasowała się w o-ring w mankiecie.



III. Instrukcja montażu:

6. Wywiń manszetę z powrotem do przodu.



7. Przykryj wstawioną manszetę zewnętrzną gumową osłoną.

