

Instrukcja Samodzielnego Pomiaru

Drogi Kliencie,

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dokonać własnych pomiarów i zamówić skafander Santi u lokalnego dealera, należy koniecznie przestrzegać dokładnie naszych zasad, aby uniknąć ewentualnych błędów w pomiarach. Po dokonaniu pomiarów, należy sprawdzić ich poprawność co najmniej dwa razy, aby upewnić się, czy nie ma brakujących lub nieprawidłowo podanych cyfr wymiarowych.

- Nigdy nie dokonuj własnych pomiarów samodzielnie - powinny być one wykonywane przez inną osobę, aby upewnić się, że wszystkie pomiary są dokładne i na właściwym poziomie. Poproś członka rodziny lub przyjaciela o pomoc.
- Stój prosto i nie schylaj się podczas wykonywania pomiaru.
- Ważne jest, aby pomiary robione były tylko w białej bieliźnie, blisko ciała.
- Postępuj zgodnie z instrukcją punkt po punkcie, ponieważ nieprawidłowe pomiary mogą mieć wpływ na ostateczne dopasowanie skafandra lub ocieplacza, zwłaszcza gdy zamawiasz produkt do wykonania na miarę.
- Używaj tylko krawieckiej taśmy mierniczej, która posiada skalę centymetrową!
- Nie zostawiaj żadnych dodatkowych naddatków pomiarowych - dokonuj pomiarów jak najbliżej ciała.
- Użyj grafiki i tabeli pomiarów Santi, i upewnij się że wszystkie pomiary zostały wykonane.
- Obejrzyj nasz film poglądowo, ale stosuj się do szczegółowej instrukcji pisemnej – przeczytaj ze zrozumieniem.

Poniższa instrukcja poprowadzi Cię przez proces pomiaru przedstawiony również w naszym filmie krok po kroku:

1. Zmierz głowę około 1 cm nad brwiami, aby wybrać właściwy rozmiar kaptura
2. Idąc dalej w dół, zmierz szyję powyżej linii koszulki, pod jabłkiem Adama i na końcu szyi.
3. Zmierz klatkę piersiową w dwóch krokach: najpierw zmierz klatkę piersiową w spoczynku, a następnie po nabraniu powietrza. Zazwyczaj różnica powinna wynosić około 3-5 cm. Upewnij się, że miara nie opadła poniżej łopatek. Pomiar powinien uwzględniać szerokość mięśni motylowych. Najlepiej podciągnąć miarę jak najwyżej pod pachy i poprosić osobę mierzoną, by przytrzymała miarę przycisnęła ją trzymając ręce wzdłuż tułowia.
4. Przy pomiarze kobiety dokonaj pomiaru wysokości biustu w centralnym punkcie, poczynawszy od obszaru wgłębienia na końcu szyi, na linii biustu w najpełniejszym miejscu.
5. Odcinek klatki piersiowej kobiety powinien być mierzony w najszerszym punkcie biustu, najlepiej w biustonoszu.
6. Zmierz obszar w talii na poziomie pępka.
7. Jeśli osoba mierzona ma większy brzuch, pamiętaj, aby zmierzyć linię talii w najszerszym miejscu.
8. Aby prawidłowo zmierzyć linię talii u kobiety, użyj dowolnego rodzaju pasa znacznikowego i zawiąż go wokół linii talii. Linia talii to najwęższe miejsce – kobiety zwykle potrafią wskazać ją bezbłędnie, więc możesz poprosić osobę mierzoną, by sama zawiązała w talii linię znacznikową. Pas pozostaw na miejscu – będzie potrzebny do kolejnych pomiarów (9 i 10)
9. Zmierz wysokość pleców kobiety centralnie od kości grzbietowej szyi do linii talii oznaczonej pasem.
10. Zmierz długość boczego tułowia u kobiety od pachy do linii talii.
11. Wykonaj pomiar bicepsa w najszerszym miejscu na luźnym ramieniu. Zwróć szczególną uwagę, czy osoba mierzona ma wyraźnie sportową sylwetkę. W takim wypadku zaleca się zmierzyć biceps również przy zgięciu łokcia i napięciu bicepsa – Poproś osobę mierzoną, żeby wykonała zgięcie ręki jak w przypadku sięgania do zaworu butli. Zmierz biceps w takim zgięciu.
12. Zmierz przedramię w najszerszym punkcie. Poproś osobę mierzoną, żeby wykonała zgięcie ręki jak w przypadku sięgania do zaworu butli. Zmierz przedramię w takim zgięciu.
13. Zmierz nadgarstek między dłonią a kością nadgarstka
14. Zmierz wewnętrzną długość ramienia, prosząc mierzoną osobę o przytrzymanie jednego końca taśmy mierniczej we wgłębieniu pachy i poprowadź taśmę do nadgarstka. Można w tym celu włożyć pod pachę osoby mierzonej usztywnioną kartkę, tak, żeby jasno zaznaczył się punkt mierzenia pod pachą. Taśma nie powinna wejść we wgłębienie pachy zbyt głęboko.
15. Zmierz długość barków od jednej kości ramieniowej do drugiej, kładąc taśmę pod lekkim łukiem, tak jak zakrzywiają się barki.
16. Zmierz całkowitą długość ramienia od tyłu, od kości kręgosłupa szyjnego do nadgarstka, gdy ramię jest całkowicie wyprostowane.
17. Zmierz obwód bioder w najpełniejszym punkcie pośladków. U kobiet należy zwrócić uwagę, czy obwód na wysokości wypukłości ud poniżej pośladków (z boku) nie jest większy od zmierzonej wartości na wysokości pośladków. Najłatwiej zweryfikować to tworząc pętlę z miary i spróbować ją opuścić w dół ud. Znajdujemy w ten sposób minimalny obwód bioder (zakładanie/ wchodzenie w skafander bez tańców) jaki jest potrzebny do sprawnego zakładania i bezpiecznego dla eksploatacji skafandra użytkowania (bez nadmiernych napięć dla jego elementów składowych).
18. Zmierz obwód uda w najszerszym punkcie w odległości około 5 cm od kroku. U osób o sportowej sylwetce, należy dokonać pomiaru przy staniu na jednej nodze, lekko ugiętej. Warto też spytać o nogę wiodącą, gdyż możliwe są różnice w obwodzie kończyn.
19. Aby zmierzyć wewnętrzną długość nogi, osoba mierzona trzyma jeden koniec taśmy mierniczej w dogodnym miejscu w kroku. Nie wkładaj miary głęboko w pachwinę (by uniknąć błędów analogicznych jak przy pomiarze wewnętrznej

długości ręki) i upewnij się, że nie zawijasz końca miary, zafałszowując pomiar. Zmierz w ten sposób długość nogi do końca pięty / do podłogi. Pomiar powinien być wykonywany bez obuwia. Podczas tego pomiaru określ również pozycję kolana i podaj również pomiar w okienku 26 formularza.

20. Pomiar łydki jest wykonywany w 3 miejscach: najpierw należy zmierzyć łydkę w najszerszym miejscu,
21. Następnie zmierzyc wysokość 20 cm od podłogi i wykonać pomiar na tym poziomie,
22. Następnie zmierzyc wysokość od najszerszego punktu łydki do podłogi.
23. Zmierz obwód kostki
24. Aby zmierzyć długość korpusu, osoba mierzona stoi prosto trzymając jeden koniec taśmy w centralnym punkcie na końcu szyi z przodu. Poprowadź taśmę poprzez krok do tyłu. Zaznacz miejsce, w którym kończy się taśma i zmierz resztę obwodu przekładając taśmę aż do kości szyjnej kręgosłupa. Upewnij się, że taśma jest poprowadzona blisko tułowia, łącznie z wszystkimi wgłębieniami i krągłościami. Na błąd pomiaru najczęściej ma wpływ postawa osoby mierzonej. To ważne, by podczas tego pomiaru stała prosto, patrząc przed siebie, a nie obserwowała miarę lub jej przekładanie .
25. Umieść taśmę mierniczą na podłodze i nadepnij na nią, aby określić długość stopy. Podaj wymiar w centymetrach. Pozwoli nam to zweryfikować rozmiar wybranego wykończenia nogawki (buty neoprenowe / kalosze, FlexSole, skarpety). Nie wpisuj rozmiaru obuwia jakie nosisz, gdyż ten wymiar może się różnić dla różnych typów obuwia, a nawet ich producentów. Pamiętaj, że pięta jest zaokrąglona i nieco wystaje względem samej stopy i weź tę wypukłość pod uwagę przy pomiarze.

Upewnij się, że wykonałeś wszystkie pomiary wymagane przez tabelę pomiarów Santi. Na wszelki wypadek, sprawdź ponownie czy wpisałeś prawidłowo wszystkie cyfry.

Sprawdź w tabeli rozmiarów najlepszy rozmiar z naszego asortymentu lub po prostu podaj swoje wymiary, aby zamówić skafander szyty na miarę.

Link do poglądowego filmu pomiarowego: <https://santidiving.com/dobor-rozmiaru,33,pl>

Men Drysuits & Undersuits

Męskie Skafandry i Ocieplacze

SIZE	XS	S	SL	M	ML	MLL	LS	L	LL	LLL	XLS	XL	XLL	XXLS	XXL	XXXL
HEIGHT	162-166	168-172	174-178	172-176	176-180	182-186	172-176	180-184	184-188	190-194	174-178	184-188	192-196	176-182	190-194	192-196
CHEST	84-88	90-94	92-96	96-100	96-100	100-104	106-110	106-110	106-110	110-114	112-116	112-116	112-116	118-122	118-122	130-134
ARM	51	52	53	53	55	57	52	54	56	58	54	56	58	55	57	58
BICEP	28	29	30	32	32	33	35	35	36	37	38	37	38	40	40	42
FORE-ARM	26	27	27	28	29	29	30	29	30	30	31	30	30	31	31	32
WAIST	70-74	76-80	78-82	82-86	82-86	84-88	92-96	92-96	92-96	98-102	100-104	100-104	100-104	108-112	108-112	116-120
HIPS	84-88	90-94	92-96	96-100	96-100	100-104	106-110	106-110	106-110	110-114	112-116	112-116	112-116	118-122	118-122	130-134
INNER LEG	74	76	80	79	84	88	79	83	86	89	80	85	89	80	84	86
THIGH	50	52	52	55	55	55	62	60	61	61	65	65	65	68	68	72
CALF	34	36	38	39	40	40	43	41	42	42	44	44	44	46	46	47
BODY TRUNK	155	160	165	165	170	175	165	170	175	180	170	175	180	175	185	195

All measurements in cm. Person who takes the self-measurements takes full responsibility for their result and potential discrepancies.

Wszystkie rozmiary w cm. Osoba ściągająca miarę bierze odpowiedzialność za jej rezultat i ewentualne niezgodności.

Drysuit Form

Formularz zamówień

Name
Imię

Surname
Nazwisko

Address
Adres

City
Miasto

Postcode
Kod

Country
Kraj

Telephone
telefon

e-mail
e-mail

Company
Firma

Address
Adres

EU VAT No.
numer VAT

Notes
Uwagi



Kind Rodzaj	<input type="checkbox"/> for men dla mężczyzn <input type="checkbox"/> for women dla kobiet	<input type="checkbox"/> for men dla mężczyzn <input type="checkbox"/> for women dla kobiet	<input type="checkbox"/> for men dla mężczyzn <input type="checkbox"/> for women dla kobiet	<input type="checkbox"/> for men dla mężczyzn <input type="checkbox"/> for women dla kobiet	<input type="checkbox"/> for men dla mężczyzn <input type="checkbox"/> for women dla kobiet	<input type="checkbox"/> for men dla mężczyzn	
Size Rozmiar	<input type="checkbox"/> MTM MTM <input type="checkbox"/> regular luźny <input type="checkbox"/> slim dopasowany	<input type="checkbox"/> regular luźny <input type="checkbox"/> slim dopasowany	<input type="checkbox"/> regular luźny <input type="checkbox"/> slim dopasowany	<input type="checkbox"/> regular luźny <input type="checkbox"/> slim dopasowany	<input type="checkbox"/> regular luźny <input type="checkbox"/> slim dopasowany	<input type="checkbox"/> regular luźny <input type="checkbox"/> slim dopasowany	
Colour Kolor	body trunk tors <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL side gores kliny <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> S piping lamówka <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL	<input type="checkbox"/> STANDARD body trunk tors <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL side gores kliny <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> SILVER MOON	body trunk tors <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> G side gores kliny <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> G	body trunk tors <input type="checkbox"/> B side gores kliny <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL	body top tors <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R arms rękawy <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R side gores kliny <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R trousers nogawki <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R pocket flaps patki <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R total pockets kieszenie <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R	body top tors <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL arms rękawy <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL side gores kliny <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL trousers nogawki <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL pocket flaps patki <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL total pockets kieszenie <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> BL	
Zipper Zamek	<input type="checkbox"/> plastic plastik <input type="checkbox"/> metal metal	<input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> right prawy	<input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> right prawy	<input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> right prawy <input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> right prawy	<input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> right prawy <input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> right prawy	<input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> back tył <input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> back tył	<input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> back tył <input type="checkbox"/> left lewy <input type="checkbox"/> back tył
Knee pads Katy	<input type="checkbox"/> none brak	<input type="checkbox"/> yes: Kevlar tak: Kevlar	<input type="checkbox"/> yes: Kevlar tak: Kevlar	<input type="checkbox"/> yes: Kevlar tak: Kevlar	<input type="checkbox"/> yes: Kevlar tak: Kevlar	<input type="checkbox"/> yes: Melco tak: Melco	<input type="checkbox"/> yes: Kevlar tak: Kevlar

B black | czarny
 G gray | szary
 S silver | srebrny
 R red | czerwony
 BL blue | niebieski

Drysuit Form

Formularz zamówień

Details

Szczegóły

Hood Kaptur	<input type="checkbox"/> none brak <input type="checkbox"/> yes tak <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL <input type="checkbox"/> 6mm stitched <input type="checkbox"/> 2x5mm <input type="checkbox"/> 6mm standard <input type="checkbox"/> 6mm collar <input type="checkbox"/> 6mm standard for full face mask <input type="checkbox"/> 6mm collar for full face mask <input type="checkbox"/> 9mm standard <input type="checkbox"/> 9mm collar	pValve Halcyon pValve Halcyon	<input type="checkbox"/> none brak <input type="checkbox"/> yes tak <input type="checkbox"/> left lewa <input type="checkbox"/> right prawa
Neck seal Kryza szyjna <input type="text" value="cm"/> neck circut obwód szyi	<input type="checkbox"/> neoprene neoprenowa <input type="checkbox"/> neoprene + insulation neoprenowa + docieplenie <input type="checkbox"/> latex + insulation lateksowa + docieplenie <input type="checkbox"/> silicone + quick neck silikonowa + quick neck	Rings Pierścienie	<input type="checkbox"/> none brak <input type="checkbox"/> SANTI Smart Seals SANTI Smart Seals <input type="checkbox"/> SiTech SiTech <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> oval <input type="checkbox"/> antares <input type="checkbox"/> KUBI KUBI <input type="checkbox"/> 80mm
Embroidered patch with name Haft z imieniem	<input type="checkbox"/> none brak <input type="checkbox"/> on left pocket na lewej kieszeni <input type="checkbox"/> stitched naszywka <input type="checkbox"/> velcro rzep <input type="checkbox"/> on right pocket na prawej kieszeni <input type="checkbox"/> stitched naszywka <input type="checkbox"/> velcro rzep	Wristseals Manszety <input type="text" value="cm"/>	<input type="checkbox"/> bottle HD butelkowe HD <input type="checkbox"/> silicone *only with rings silikonowe *tylko z pierścieniami <input type="checkbox"/> cone regular stożkowe
Inflation valve Zawór dodawczy	<input type="checkbox"/> Apeks Apeks <input type="checkbox"/> SiTech SiTech	Boots Buty <input type="text" value="size"/>	<input type="checkbox"/> standard Neoprene standardowe Neoprenowe <input type="checkbox"/> Flex Sole Flex Sole <input type="checkbox"/> Neoprene socks Skarpety neoprenowe <input type="checkbox"/> + rockboots /option + rockbooty /opcja
Exhaust valve Zawór upustowy	<input type="checkbox"/> Apeks low profile Apeks niski profil <input type="checkbox"/> Apeks high profile Apeks wysoki profil <input type="checkbox"/> SiTech SiTech		